

Insio primax™

Données techniques

7px

5px

3px

2px

1px

ITE

118/55

- 65 dB / 128 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 55 dB / 118 dB SPL (coupleur 2cc)

124/65

- 74 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 65 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

ITC

113/50

- 61 dB / 124 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 50 dB / 113 dB SPL (coupleur 2cc)

118/55

- 65 dB / 129 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 55 dB / 118 dB SPL (coupleur 2cc)

124/65

- 75 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 65 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

CIC

113/50

- 63 dB / 124 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 50 dB / 113 dB SPL (coupleur 2cc)

118/55

- 65 dB / 128 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 55 dB / 118 dB SPL (coupleur 2cc)

124/65

- 75 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 65 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

Insio primax | caractéristiques et accessoires

	ITE / ITC				
	7px	5px	3px	2px	1px
Traitement du signal					
Traitement du signal ¹⁾ / Gain/MPO ²⁾	48 / 20	32 / 16	24 / 12	16 / 8	16 / 8
Programmes d'écoute	6	6	6	4	4
SpeechMaster	●	●	●	●	●
HD Music ³⁾	3	1	1	—	—
CROSPhone ^{4) 13)}	●	●	●	—	—
EchoShield	●	—	—	—	—
Wireless CROS/BICROS ⁵⁾	●	●	●	—	—
Directivité ^{6) 14)}	48	32	24	16	16
Directivité binaurale OneMic ⁶⁾	■ ■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—
Super Focus ⁴⁾	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	—	—
Microphone directionnel	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Spatial SpeechFocus ⁴⁾	■ ■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—
SpeechFocus	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—
Compression fréquentielle	●	●	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—	—	—
Anti-Larsen	●	●	●	●	●
eWindScreen binaural ⁴⁾	●	●	—	—	—
eWindScreen™ ⁷⁾	3	3	on / off	on / off	—
Réduction du bruit ^{1) 7)}	48 / 5	32 / 5	24 / 3	16 / 3	16 / on/off
Traitement parole et bruit ⁷⁾	7	5	3	3	on / off
SoundSmoothing™ ⁷⁾	3	3	1	on / off	—
Emergence directionnelle de la parole ⁷⁾	3	—	—	—	—
Volume adaptatif du streaming ⁷⁾	●	—	—	—	—
SoundBrilliance™ ⁸⁾	●	●	—	—	—
Equaliseur ⁹⁾	6	3	—	—	—
Spatial Configurator ⁴⁾	●	●	—	—	—
Focus ¹²⁾	●	●	—	—	—
Direction ¹²⁾	●	●	—	—	—
SoundBalance	●	●	●	●	●
Adaptation					
Insitugram	●	●	●	●	●
Learning ⁹⁾ / Data logging	6 / ●	3 / ●	1 / ●	— / ●	— / ●
Acclimatation automatique	●	●	●	●	●
Acouphène					
Bruit de thérapie					
Standard ^{2) 3)}	20 / 5	16 / 5	12 / 5	4 / 1	—
Vagues ²⁾	4	4	4	—	—
Amplification encochée	●	●	●	—	—

Insio primax | caractéristiques et accessoires

	7px	5px	CIC 3px	2px	1px
Traitement du signal					
Traitement du signal ¹⁾ / Gain/MPO ²⁾	48 / 20	32 / 16	24 / 12	16 / 8	16 / 8
Programmes d'écoute	6	6	6	4	4
SpeechMaster	●	●	●	●	●
HD Music ³⁾	3	1	1	—	—
CROSPhone ^{4) 13)}	—	—	—	—	—
EchoShield	●	—	—	—	—
Wireless CROS/BICROS ⁵⁾	●	●	●	—	—
Directivité ^{1) 14)}	—	—	—	—	—
Directivité binaurale OneMic ⁶⁾	■ ■ ■ ■ ■	—	—	—	—
Super Focus ⁴⁾	—	—	—	—	—
Microphone directionnel	—	—	—	—	—
Spatial SpeechFocus ⁴⁾	—	—	—	—	—
SpeechFocus	—	—	—	—	—
Compression fréquentielle	●	●	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—	—	—
Anti-Larsen	●	●	●	●	●
eWindScreen binaural ⁴⁾	—	—	—	—	—
eWindScreen™ ⁷⁾	3	3	on / off	on / off	—
Réduction du bruit ^{1) 7)}	48 / 5	32 / 5	24 / 3	16 / 3	16 / on/off
Traitement parole et bruit ⁷⁾	7	5	3	3	on / off
SoundSmoothing™ ⁷⁾	3	3	1	on / off	—
Emergence directionnelle de la parole ⁷⁾	3	—	—	—	—
Volume adaptatif du streaming ⁷⁾	●	—	—	—	—
SoundBrilliance™ ⁸⁾	●	●	—	—	—
Equaliseur ⁹⁾	6	3	—	—	—
Spatial Configurator ⁴⁾	—	—	—	—	—
Focus ¹²⁾	—	—	—	—	—
Direction ¹²⁾	—	—	—	—	—
SoundBalance	●	●	●	●	●
Adaptation					
Insitugram	●	●	●	●	●
Learning ⁹⁾ / Data logging	6 / ●	3 / ●	1 / ●	— / ●	— / ●
Acclimatation automatique	●	●	●	●	●
Acouphène					
Bruit de thérapie					
Standard ^{2) 3)}	20 / 5	16 / 5	12 / 5	4 / 1	—
Vagues ²⁾	4	4	4	—	—
Amplification encochée	●	●	●	—	—

Insio primax | Caractéristiques et accessoires

	ITE		ITC	
	7px / 5px / 3px	2px / 1px	7px / 5px / 3px	2 px / 1px
Fonctionnalités spécifiques				
Notation IP	—	—	—	—
Bobine T	○	○	○	○
AutoPhone™	○	—	○	—
Contacts de charge	—	—	—	—
Taille de pile	13 / 312	13 / 312	312 / 10	312 / 10
Marche/Arrêt par tiroir pile	●	●	●	●
Coque nanoprotégée	—	—	—	—
e2e wireless™ 3.0	○	○	○	○
Streaming audio	○	○	○	○
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	○	○	○	○
Interface de programmation ConnexxLink	○	○	○	○
Configuration des appareils				
Cache bouton	—	—	—	—
Potentiomètre	○	○	○	○
Bouton poussoir	○	○	○	○
Rocker switch	—	—	—	—
Kit de changement de couleur	—	—	—	—
Tiroir pile – entrée direct audio	—	—	—	—
Tiroir pile sécurisé	—	—	—	—
Small earhook	—	—	—	—
Accessoires de programmation				
ConnexxAir, ConnexxLink™	●	●	●	●
Pile de programmation	Flex de connexion	Flex de connexion	Flex de connexion	Flex de connexion
Accessoires				
miniPocket	○	○	○	○
CROS Pure	○	○	○	○
eCharger	—	—	—	—
easyPocket™	○	○	○	○
easyTek	○	○	○	○
TV Transmitter (easyTek requis)	○	○	○	○
Transmitter (easyTek requis)	○	○	○	○
Voicelink™ (easyTek requis)	○	○	○	○
Applications				
easyTek App (easyTek requis)	○	○	○	○
touchControl App	○	○	○	○

● disponible ■■■■ degré de performance ○ option — non disponible

Insio primax | Caractéristiques et accessoires

	CIC 7px / 5px / 3px	CIC 2px / 1px
Fonctionnalités spécifiques		
Notation IP	—	—
Bobine T	—	—
AutoPhone™	—	—
Contact de charge	—	—
Taille de pile	10	10
Marche/Arrêt par tiroir pile	●	●
Coque nanoprotégée	—	—
e2e wireless™ 3.0	○	○
Streaming audio	○	○
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	○	○
Interface de programmation ConnexxLink	○	○
Configuration des appareils		
Cache bouton	—	—
Potentiomètre	—	—
Bouton poussoir	○	○
Rocker switch	—	—
Kit de changement de couleur	—	—
Tiroir pile – entrée direct audio	—	—
Tiroir pile sécurisé	—	—
Small earhook	—	—
Accessoires de programmation		
ConnexxAir, ConnexxLink™	●	●
Pile de programmation	Flex de connexion	Flex de connexion
Accessoires		
miniPocket	○	○
CROS Pure	○	—
eCharger	—	—
easyPocket™	○	○
easyTek	○	○
TV Transmitter (easyTek requis)	○	○
Transmitter (easyTek requis)	○	○
VoiceLink™ (easyTek requis)	○	○
Applications		
easyTek App (easyTek requis)	○	○
touchControl App	○	○

● disponible ■■■■ degré de performance ○ option — non disponible

¹⁾ canaux

²⁾ curseurs

³⁾ présélections

⁴⁾ adaptation binaural et e2e™ 3.0 requis

⁵⁾ CROS Mic requis

⁶⁾ adaptation binaural, e2e 3.0™ requis avec un seul micro

⁷⁾ positions

⁸⁾ streaming audio uniquement, easyTek requis

⁹⁾ classes

¹⁰⁾ iOS™ / Android™

¹¹⁾ e2e 3.0 requis

¹²⁾ easyTek & easyTek App or touchControl App requis

¹³⁾ AutoPhone requis

¹⁴⁾ Microphone directionnel requis

Abréviations et normes

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette fiche :

OSPL	Output Sound Pressure Level
HFA	High Frequency Average
FOG	Full-On Gain
MASL	Magneto Acoustical Sensitivity Level
SPLITS	Coupler SPL for an Inductive Telephone Simulator
RSETS	Relative Equivalent Telephone Sensitivity
AI-DI	Articulation Index - Directivity Index
IRIL	Input Related Interference Level
RTF	Reference Test Frequency

Normes

- ▶ Toutes les mesures au coupleur 2cc ont été effectuées selon la norme IEC 60118-7:2005.
- ▶ Toutes les mesures au simulateur d'oreille ont été effectuées selon la norme IEC 118-0/A1 (plage de fréquence).
- ▶ Conditions de mesures du générateur de bruit :
 - Chaque curseur de niveau de bruit en position max.
 - Curseur global de volume en position par défaut (0 dB).
 - Contrôle de volume en position par défaut.
- ▶ Plage de fréquence étendue jusqu'à 12 kHz pour 7px seulement.

Ce document contient des descriptions générales de solutions techniques disponibles, qui selon les cas ne sont pas toujours présentes et sont susceptibles de changer sans préavis. Les accessoires requis doivent être cependant spécifiés dans chaque cas à la fin du contrat.

Fabricant légal

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen Germany
Téléphone +49 9131 308 0

Order No. 02793-99T6-7700
© Signia GmbH, 06.2017

www.signia-pro.fr



ATTENTION

Risque d'étouffement par ingestion de petites pièces.

- ▶ Cet appareil n'est pas destiné pour l'adaptation des bébés, des enfants de moins de 3 ans ou des handicapés mentaux.



ATTENTION

Cet appareil présente une intensité sonore maximale de 132 dB SPL ou plus. Risque de perte supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

- ▶ Faire particulièrement attention lors de l'adaptation de l'appareillage.